



附录Zeus² Glass Helm • 软件版本 4.6

此附录记述了 Zeus² Glass Helm 软件版本 4.6 中所含的新功能以及未在《Zeus² Glass Helm 操作员手册》或其他文档中描述的新功能。

特征	页		
新控制栏	3		
• 应用程序页面	3		
 自动舵控制器 	3		
- 激活自动舵	4		
- I页面上的自动舵指示	4		
 · 音频控制器 	5		
- 操作音频系统	5		
- 音频控制按钮	5		
- 音频工具	6		
创建比赛航线	6		
• 编辑航线对话框	7		
• 航线 — 批量插入航点	7		
设置回转指示符	8		
导航起始位置	8		
回声测深设置	8		
• 基于数据对航迹着色	9		
雷达视图选项	10		
VelocityTrack	10		
• VelocityTrack 设置	10		
• VelocityTrack 示例	10		
功能解锁	11		
Genesis 层	11		
海图叠加数据 12			
• 热图叠加 12			
Navionics 海图			
• SCL 历史记录 12			
定制长按功能 12			

新控制栏

应用程序页面的左侧现在显示了一个新的控制栏,其中包含针对装置中启用的功能用 于启动控制器的按钮。无法再从应用程序页面上的仪表栏启动控制器。

应用程序页面



与系统连接的每个应用程序都显示在面板上。应用程序可以显示为全页,或与其他面 板一起显示在多面板页面中。 所有应用程序更更为可以**计**页注问

所有应用程序页面均可从主页访问。

- 1 应用程序面板
- 2 仪表栏
 - 导航和传感器信息。栏可以关闭,并且可由用户进行配置。
- 3 系统控制对话框 快速访问基本的系统设置。 短按电源键或从屏幕顶部向下滑动可显示此对话框。
- 4 状态栏
- 5 对话框
 - 向用户提供信息或供用户输入内容。
- 6 控制栏
 - 选择功能按钮以显示其控件。
- 7 警报消息
 - 在出现危险状况或系统故障时显示。
- 8 菜单
 - 特定于面板的菜单。

选择 MENU (菜单) 面板按钮或按下遥控器上的 MENU (菜单) 键显示该菜单。

自动舵控制器

在控制栏中选择自动舵以激活自动舵控制器。 自动舵控制器的位置固定在页面左侧。 通过选择自动舵控制器上的"关闭/返回",可以关闭自动舵控制器。 通过选择控制栏上的"自动舵"或其他按钮,也可以关闭自动舵控制器。 通过选择控制栏上的"自动舵",可以重新打开自动舵。 下面是可用的自动舵控制器页面:

- 自动舵控制器,根据活动的自动舵模式显示活动模式、航向、舵及各种转向信息。
 仅当左舷和右舷箭头指示显示为红色和绿色时,才能对设定艏向进行手动调整。
- 模式选择,包括访问转弯模式选择。
- 转弯模式选择,在"航向固定"模式中可用。
- → 注释: 如果在"自动舵调试"对话框中将船型设为"航行","转弯转向"选项将不可用,改为实施迎风转向/顺风转向功能。请参阅《操作员手册》。

I





通过在控制栏中选择自动舵选项,然后在自动舵控制器中选择一种模式,可从任意面 板中激活自动舵。

当您选择导航到光标、航点或航线时,也可在导航模式中从任何应用程序激活自动舵。



控制栏 1

激活自动舵

页面上的自动舵指示

- 2 自动舵控制器
- 状态栏中的自动舵指示 3

音频控制器

通过在控制栏中选择"音频"来激活音频控制器。 各个音频源的控制按钮、工具和选项都各不相同,本章稍后部分会详加说明。



- 1 音频控制器
- **2** 音频源
- 3 音频控制器按钮
- 4 音频控制器工具

操作音频系统

- 1. 选择控制栏中的"音频"打开音频控制器
- 2. 选择"音频源"按钮, 然后选择"音频源"
 - 源的数量视活动音频服务器而定
- 3. 使用控制器按钮控制您的音频系统

要大致了解音频控制按钮和工具,请参阅*"音频控制按钮"*在第 5。另见 *"音频工 具"*在第 6。

要了解可用选项,请参阅您的音频设备随附的文档。

音频控制按钮

→ 注释: 已连接带内置 VHF 接收器的音频服务器时,可以使用 VHF 控件。 麦克风声源支持您通过音频系统大声广播海报消息。

图标	调谐器	VHF	DVD	播放			
📮 iPod	选择此项可显示	选择此项可显示可用源列表					
	选择此项可转到 按住此项可调整	上一频道。 频道。	选择快退	按住此项可快 退。 选择此项可播 放上一曲目。			
ÞI	选择此项可转到 按住此项可调整	下一频道。 频道。	选择快进	按住此项可快 进。 选择此项可播 放下一曲目。			
	选择此项可转到 频道	下一/上一收藏	不适用	不适用			
	不适用	不适用	选择此项可开始	播放			
	不适用	不适用	选择此项可暂停播放				
	选择此项可显示音量滑块。						

Τ

图标		调谐器	VHF	DVD	播放
	٩×	选择此项可静音	• •		
	▲ ×	选择此项可取消	静音。		

音频工具

图标	调谐器	VHF	播放		
all	信号强度	不适用	不适用		
t1	不适用	不适用	选中以打开/关闭重 复功能。功能激活 时,图标呈彩色。		
D ¢	不适用	不适用	选中以打开/关闭无 序播放模式。功能 激活时,图标呈彩 色。		
<mark>ل</mark>	选择以开启/关闭活动源。此按钮的位置取决于您的装置大小。 在大型装置上,此按钮位于主音频控制器面板上;在小型装置 上,此按钮位于音频控制器的源面板上。				
ţţţ	选择以显示用于设置区域控制和主控制的选项				
	选中以显示调谐器 的收藏电台	选中以显示 VHF 的 收藏频道	选择以显示设备浏 览器。使用此浏览 器可以访问音频源 的本地控制器或文 件结构以及选择曲 目。		
\$	选中以显示活动源的	可选设置			

创建比赛航线

比赛航线具有带回转指示符的航点以及表示终点线的航点。沿比赛航线航行时,海图 上仅显示下一个回转指示符。尚未导航的航线部分将以橙色突出显示。已完成导航的 航线部分变为黑色。

要创建比赛航线,请执行以下操作:

通过在"高级设置"对话框的"功能目录"中选择"比赛"选项,开启比赛航线功能。

一竞赛 团 控制是否显示竞赛特性。

选择比赛航线功能后,"编辑航线"对话框上将提供"比赛"模式选项。

编辑航线

Route001

 创建新航线。请参阅《操作员手册》。或者,您可以选择现有航线,然后执行步骤 3 将其更改为比赛航线。

┛ 显示

☑ 竞赛

 在"编辑航线"对话框中打开航线,选择"比赛"模式选项,添加回转指示符,然 后指定作为终点线的航点。请参阅"设置回转指示符"在第 8。如果您不设置指 示器,系统将根据正确的判断添加指示器。

编辑航线对话框

通过"编辑航线"对话框,可以添加和删除航线点以及更改航线属性。通过从菜单中选择活动航线的弹出窗口,或者依次选择航线和"详细信息"选项,可以激活此对话框。

您也可以从主页上的航线工具中访问此对话框。

选择"显示"以在海图上显示航线。

选择"比赛"以将航线转换为比赛航线,并且编辑航线航点上的回转指示符。请参阅"设置回转指示符"在第 8。若是比赛航线,系统将按照基于角度得出的正确判读添加回转指示符。

添加航点时,您可以批量插入航点。您也可以使用批量插入选项插入带有回转指示符的比赛航点。请参阅"航线 — 批量插入航点"在第 7。

编辑	航线											
R	oute	001							⊻ 5	显示		
0÷ s/							明直(明)	+	M 5	まりたの	Desertion	
0	Rpt001						3.81	ہر 02	<u>8</u>	具风州() -104	右舷	
1	Rpt002						2.97	20	6	77	Port	
2	Rpt003						5.95	29	0	-7	右舷	
3	Rpt004						3.21	04	0	-117	完成	
	移除		插	λ	Bu	ılk Insert	Predict	Win	d			

航线 — 批量插入航点

使用"批量插入"选项输入用逗号分隔的航点列表(例如 21、22、23、24),以创建 新航线或在现有航线上添加多个航点。

- 1. 记录您要批量输入的航点。您无需输入完整的航点 ID, 只要能够辨别即可。
- 2. 在"工具"面板上选择"航线"
- 选择"新建"按钮,然后选择"使用航线列表创建"选项。或者,向下滚动现有航 线列表,并选择"新航线"。
- 4. 选择"新航线"对话框中的第一行,使其突出显示
- 5. 选择"批量插入"按钮

610	模拟中 S 航向 000 *	M	11:42:39 am			
新航线						×
Route	e007					☑显示
航段 航点				距离(km)	方位(°M)	真风角(°)
	Ĩ		Bulk			
移除		插入	Insert			

- 6. 输入用逗号分隔的航点列表(例如 21,22,23,24)。通过向航点添加 .P(左舷) 或 .S(右舷)(如 21.S, 22.P, 23.S, 24.P),可以在批量输入中包括回转指示 符。如果批量输入包括回转指示符,系统会将航线更改为比赛航线。
- 7. 按 Enter 键。如果系统发现有多个航点具有类似 ID,它将选择一个并告诉您它选择了哪一个。如果系统未发现有航点 ID 与您输入的航点 ID 类似,一个对话框将 打开,告诉您它未找到任何项目。
- 8. (可选)命名航线:选中系统指定名称,然后使用虚拟键盘输入名称。
- 9. 选择"保存"。

L

设置回转指示符

要设置回转指示符并指示某个航点作为终点线,请使用"编辑航线"对话框编辑航线。 选定比赛选项后,即可使用回转列。

回转指示符和最终航点指示器在设定好后,会显示在海图的比赛航线上。

当前回转设置将显示在比赛航线每个航点对应的列中。通过从下拉列表中选择一个选项,更改航点指示器:

- 自动,自动确定回转
- 左舷,向左舷回转
- 右舷,向右舷回转
- 终点, 航点是终点线

选择"保存"以保存您的设置。

导航起始位置

对 PredictWind 指定您是想让气象导航从当前船舶位置开始,还是从航线的第一个航点开始。

回声测深设置

航迹由经线段连接的一系列点组成,其长度取决于记录频率。 您可以选择根据时间设置、距离定位航点,或让系统在出现航向改变时自动定位航点。

→ 注释: 您还必须在海图设置中打开"航迹"选项才能使其可见。

对航迹着色的方法有两种:

- 在"航迹"对话框中选择航迹,然后在"编辑航迹"对话框中设置整条航迹的颜色。
- 选择让系统基于源数据和上限/下限设置对航迹着色。请参阅"基于数据对航迹着 色"在第8。



基于数据对航迹着色

可以基于设定的源数据和上限/下限对航迹着色:

 依次选择"对航迹着色"菜单选项和"源数据"选项以指定要着色的源数据(数据 类型)。要关闭着色功能,请选择源数据"无"。



• 选择上限和下限选项以设置上限值和下限值(在指定源数据之后)。



已着色的航迹一次只表示一个数据源。如果从一个源切换到另一个源,则颜色表示新 选定的源。

颜色可以是绿色、黄色和红色。绿色表示设定的上限。黄色表示上限和下限的均值。 红色表示下限。如果值介于上限和均值之间,则呈绿黄色。如果值介于均限和下值之 间,则呈橙色。

→ 注释: 默认情况下,基于"编辑航迹"对话框中的颜色设置对航迹着色。基于源数据对航迹着色将覆盖"编辑航迹"对话框中指定的着色。

如果在分屏中显示一个或多个海图,对一个海图更改颜色源或上/下限值不会更改其他海图。

在光标窗口中显示源数据

在航迹中选择一点,可以显示光标位置窗口。如果选定的点存在所记录的源数据,将 在窗口中显示数据值及其他光标信息。

系统根据"编辑航迹"对话框中的设置记录数据。当航向或艏向发生变化时,将记录 源数据点。





显示无 SOG 值的光标位置窗口

显示 SOG 值的光标位置窗口

I

雷达视图选项

"视图"菜单选项因雷达天线而异。

VelocityTrack

此选项适用于具有多普勒着色功能的雷达天线。 这是一种解锁功能,请参阅"功能解锁"在第 11。

→ *注释*: 启用 VelocityTrack 后,天线旋转速度可能降低。

多普勒着色是一种导航辅助功能,可辨别接近或偏离船舶的移动目标。当满足下面两 个条件时, 雷达会指示目标是在接近还是偏离您的船舶:

- 目标的相对速度大于 VelocityTrack 速度阈值。
- 目标不是地理静止的物体(例如陆地或标志浮标)。

下面是可用选项:

- 关闭 关闭多普勒着色
- 标准着色 对接近和偏离的目标着色。
- 接近目标 仅对接近的目标着色

接近和偏离目标的颜色取决于使用的调色板:

雷达图像调色板

- 在所有雷达图像调色板上,偏离的目标均呈蓝色。
- 雷达图像调色板上接近目标的颜色:
 - 黑/红调色板 黄
 - 白/红调色板 黄 黑/绿调色板 红

 - 黑/黄调色板 红

海图上的雷达叠加调色板

- 偏离的目标呈深灰色。
- 接近的目标呈黄色。

VelocityTrack 设置

使用此对话框针对要着色的目标设置速度阈值。

可以定义速度阈值,仅将其应用于所选雷达面板的雷达源,或者应用于系统连接的所 有雷达源。该阈值设置仅适用于设置期间开启且连接的雷达。如果选择"所有雷达 源"选项,新连接的雷达将自动使用指定值。

VelocityTrack 示例

一些情况下,接近和偏离的移动目标可以表示为中性色(无颜色)。领航员应留意这些 情况以安全使用 VelocityTrack 功能,帮助避免碰撞。

下面举例说明了 VelocityTrack 在 2 种导航情况中的行为方式。插图展示了一个目 标(A)穿过自己船舶的(B)路线。





这些示例展示了在相对移动模式中雷达 5 次扫描到目标移动(1-5)。 在示例 C 中,自己船舶的 COG 为 0°,速度为 0 节。 在示例 D 中,自己船舶的 COG 为 0°,速度为 10 节。 在这两个示例中,目标 COG 为 270°,速度为 20 节。 示例中的颜色基于黑/绿和黑/黄雷达调色板所用的颜色:

- 红色,表示目标正在接近自己的船舶。此刻的相对速度大于 VelocityTrack 速度阈 值。
- 无颜色,表示目标暂时处于中性色状态,因为此刻的相对速度小于 VelocityTrack 速度阈值。
- 蓝色,表示目标正在偏离自己的船舶,此刻的相对速度大于 VelocityTrack 速度阈 值。

功能解锁

通过功能解锁代码可以解锁功能。

→ *注释*: "功能解锁"选项仅适用于装置支持锁定功能的情况。

在"设置"对话框中选择"功能解锁"选项,然后选择要解锁的功能。按照说明购买 并输入功能解锁代码。

在装置中输入功能解锁代码后,即可使用对应的功能。

Genesis 层

Genesis 层将显示由 Genesis 用户提供的合格的高清等高线。

此选项可以开启/关闭海图图像上的 Genesis 层。当开启 Genesis 层时,高清深海图 像将被禁用。

仅当 C-MAP 海图包含 Genesis 层数据时,此功能才可用。

海图叠加数据

雷达、结构、热图、SonarChart Live (仅 Navionics 海图)和天气数据可在海图面 板上显示为叠加数据。

当选择一项叠加数据时,海图菜单将展开以包括所选叠加数据的基本菜单功能。 本手册用单独的部分详细讲述了叠加数据。



热图叠加



"热图叠加"功能将显示海图上的水温着色历史记录。需要水温源才能提供叠加的温度数据(例如,回声测深换能器、NMEA 2000 水温传感器等)。

颜色范围将根据记录的最低和最高温度自动进行调整。

选择要让系统用来显示水温的调色板。面板上会显示一个图例,表示与记录的温度关 联的颜色。

使用透明度选项设置海图上叠加的透明度。

使用"清除历史记录"选项,可以删除截至选择时刻为止收集的所有热图数据。在关闭装置时,热图数据会自动被删除。

Navionics 海图

有些 Navionics 功能要求 Navionics 提供最新数据。对于这些功能,如果您没有插入正确的 Navionics 海图或海图卡,则显示的信息说明功能不可用。有关这些功能所 需内容的详情,请参阅 www.navionics.com。

如果在未激活 Navionics 海图卡时尝试使用限制的功能,您也会收到提示消息。要激活海图卡,请与 Navionics 联系。

SCL 历史记录

→ 注释: 如果未找到有效的 Navionics 海图订阅, SonarChart Live 菜单选项将变为 SCL 历史记录。

选择在海图叠加上显示先前记录的数据。

定制长按功能

使用高级设置对话框,以指定长按面板是打开菜单,还是在面板上显示光标辅助功能。

高级设置	
▶航点	
▶硬件	
▲ 用户界面	
▶ 光标	
滑动条延时	200 下一次滑动条调整开始前等待时间(ms)
— Cursor assist	Enable cursor assist on long press, else open the menu.
Long press duration	1000 The tap and hold duration (1000ms-1500ms)
夜间模式字符颜色	